CEMM app

Uw CEMM lokaal en extern bekijken kan niet alleen via uw internetbrowser, maar ook via de CEMM app op uw smartphone.

Lokaal bekijken

Tik vanuit het hoofdmenu van de app op **Zoek een CEMM**. De app zal direct de CEMM('s) in uw netwerk vinden. Tik op de CEMM om deze te bekijken. Een lokaal gevonden CEMM wordt weergegeven met een **↑** icoon.

Extern bekijken

Tik vanuit het hoofdmenu van de app op **Inloggen**. Log vervolgens in met uw MijnCEMM-account. Hierna tikt u weer op **Zoek een CEMM**. U kunt uw gekoppelde CEMM('s) nu ook extern bekijken. U herkent dit aan het <u></u>icoon.

Geen WiFi verbinding Maak verbinding met hetzelfd CEMM om de CEMM te bekijk MijnCEMM om uw CEMM extr	le netwerk als de ten. Login in ern te bekijken.
ronden CEMM's Bijgev	verkt: 17-6-2020 14:33
CEMM basic woning MAC 00:00:00:00:00:00 Online	 ft 🛆
CEMM basic vakantiehui MAC 00:01:23:45:67:89 Installatie vereist	is
CEMM basic huurhuis MAC 00:01:23:45:67:89 Niet beschikbaar	
Demo CEMM toevoe	igen
Handmatig een CEMM to	evoegen

≕ Goedenavor	Dashboard nd		
Slimme mete	ər		
ŤL.	di	o	
365 w Realtime	-0,87 kWh Vandaag	-0,17 Kosten	
Elektrisch ve	erbruik		
	di		
400 w Realtime	6,29 kWh Vandaag	1,26 Kosten	
Zonnepanele	en		
	di		
35 w Realtime	7,16 kWh Vandaag	1,43 Opbrengst	
Gasmeter			
•	di		
0,75 m3 Vorige uur	3,42 m3 Vandaag	2,68 Kosten	

Accountgegevens

Noteer hieronder uw MijnCEMMaccountgegevens als geheugensteuntje voor uzelf.

MijnCEMM gebruikersnaam

MijnCEMM wachtwoord

Bewaar uw accountgegevens altijd op een veilige plek.



Hulp nodig? Mail, bel of bezoek ons.

Portugallaan 5, 9403 DR Assen

Copyright © Cedel B.V.

CEMM

Snel aan de slag met uw nieuwe CEMM.



www.cemm.nl

Lokaal bekijken

Direct na de installatie is uw CEMM uitsluitend vanuit uw eigen netwerk te bekijken. Dit kan op meerdere manieren.

Via zoek.cemm.nl

Ga met de browser van uw computer of tablet naar **zoek. cemm.nl**. Als uw CEMM zich in hetzelfde netwerk bevindt als uw computer of tablet zal de CEMM automatisch worden geopend.

Via hostname of IP adres

Kunt u uw CEMM niet vinden via zoek.cemm.nl? Dan kunt u de CEMM ook nog bereiken via de zogeheten **hostname**. Hiervoor kunt u het volgende intypen in uw internetbrowser:

Platform	CEMM basic	CEMM plus
	cemm/	cemmplus/
Ś	cemm.local	cemmplus.local

Uw CEMM wordt direct gevonden zodra u naar één van bovenstaande adressen navigeert.

Ten slotte kunt u uw CEMM nog bereiken door rechtstreeks naar het lokale IP-adres te navigeren.

Kunt u uw CEMM niet vinden? Controleer of u de CEMM juist heeft aangesloten of neem contact op.

Extern bekijken

Het is ook mogelijk om uw CEMM buiten uw eigen netwerk te bekijken. Hiervoor dient u de 'externe bereikbaarheid' te activeren.

Stap 1: Activatie

Open uw CEMM en ga naar **Instellingen > Systeem**. Klik naast het kopje **Externe bereikbaarheid** op de knop **Activeren**.

Stap 2: Koppelen aan account

Naast het kopje **Externe bereikbaarheid** klikt u op de knop **Koppelen aan account**. Er opent een pop-up. U heeft in dit scherm de mogelijkheid om een nieuw account aan te maken of om een bestaand account te gebruiken. Maakt u een nieuw account? Dan krijgt u een activatie e-mail met een link om uw account te activeren.

Stap 3: Inloggen op MijnCEMM

Om uw CEMM extern te bekijken gaat u naar **mijn.cemm.nl**. Log hier in met uw (nieuwe) account.

Iedere CEMM kan op bovenstaande manier aan 1 of meerdere accounts gekoppeld worden. Bent u installateur? Dan kunt u alle geïnstalleerde CEMMs aan uw eigen account koppelen. U heeft zelfs de mogelijkheid om onafhankelijk van uw klanten notificaties in te stellen voor iedere CEMM.

MijnCEMM-portaal

Nadat u uw CEMM(s) hebt gekoppeld aan uw account, is het mogelijk om deze buiten uw eigen netwerk te bekijken via mijn.cemm.nl.



