

Montage instructie Cedel Polemount

Voor 20 tot 80Wp zonnepanelen met aluminium frame

Stap 1

Schuif de twee zonnepaneel klemmen om de rand van uw zonnepaneel en schroef deze vast zodat het zonnepaneel stevig is vastgeklemd. Zorg ervoor dat de klemmen al om de buis zitten zonder dat deze zijn vastgedraaid.



Stap 2

Schroef de klemmen nu vast aan de buis. Het zonnepaneel en het montagesysteem vormen nu een stevig geheel. Monteer het zonnepaneel en montagesysteem nu eenvoudig aan uw 48mm paal. U kunt de hoek van het zonnepaneel instellen door de klemmen van de dwarsbuis iets los te draaien en het zonnepaneel te kantelen.

Hulp nodig? Neem contact met ons op.

✉ info@cedel.nl

☎ +31 (0)592 545 542